

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

**Bột trét nội thất Eco Skimcoat For Interior** của Kansai mang lại hiệu quả kinh tế cao, được thiết kế để thi công cho bề mặt tường, trần thô ráp, lồi lõm để làm láng mịn bề mặt bị xước, lấp các lỗ hổng, vết nứt sâu hoặc để trám phần hư hại do nước trên tường khô.

### MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sử dụng cho các bề mặt nội thất chưa sơn hoặc đã sơn như tường gạch, thạch cao, trát xi măng hoặc tấm a-mi-ăng.

### TÍNH NĂNG

- Dễ dàng xà nhám.
- Màu sắc trắng vượt trội.
- Độ phủ tốt
- Dễ thi công.

### ĐẶC TÍNH VẬT LÝ

Màu sắc	Màu trắng
Bề mặt hoàn thiện	Mờ
Độ dày	2-3 mm/2 lớp
Độ che phủ	1.0-1.2 m <sup>2</sup> /kg/ 2 lớp
Nhiệt độ chớp cháy	Không
Tỷ trọng	0.96 kg/ lít
Thành phần, thành phần định lượng	Bột khoáng, xi măng, nhựa và phụ gia
Thời gian khô	Khô bề mặt: 1-2 giờ. Đóng cứng bề mặt: 24 giờ. Thời gian trát lớp kế tiếp: 1-2 giờ. Thời gian khô phụ thuộc vào độ dày thi công, nhiệt độ và độ ẩm không khí.

### CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn quốc gia	Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7239
---------------------	-------------------------------

### CHUẨN BỊ BỀ MẶT

**Đối với bề mặt còn mới, chưa sơn:**

Đảm bảo bề mặt khô và ổn định kết cấu trong vòng 28 ngày ( Độ ẩm bề mặt <16%), xử lý bề mặt loại bỏ các vết nứt lớn, lồi lõm, và tạp chất dính trên bề mặt.

**Đối với các bề mặt sơn lại:**

Kiểm tra rêu và nấm mốc trên bề mặt. Nếu có, cần loại bỏ bằng cách chà sạch với dung dịch tẩy (pha 1 phần thuốc tẩy với 3 phần nước sạch). Để dung dịch thẩm thấu hoàn toàn lên bề mặt bị nấm mốc. Khi đã khô, dùng dụng cụ phun nước công suất lớn để xà sạch nấm mốc, rêu, bụi bẩn và các chất gây ô nhiễm còn sót trên bề mặt.

### ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt 10°C và ít nhất phải lớn hơn 3°C so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối được đo ở vùng lân cận bề mặt. Cần thông gió tốt khi sơn trong khu vực kín nhằm bảo đảm màng sơn khô thích đáng.

### TỈ LỆ PHA LOÃNG

## ECO SKIMCOAT FOR INTERIOR

Bay xây dựng	Trộn đều 2.5 phần bột bả nội ngoại thất với 1 phần nước sạch đến khi thành một khối dẻo đồng nhất.
--------------	--

### DỤNG CỤ THI CÔNG

Bay xây dựng
--------------

### HỆ THỐNG SON ĐỀ NGHỊ

Đối với các bề mặt còn mới chưa sơn hoặc sơn lại	Bột trét (1 - 2 lớp)	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp)
Nội thất	Bột trét tường nội thất <b>Eco Skimcoat For Interior</b>	Sơn lót nội thất Kansai	Sơn phủ nội thất Kansai

### THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN & SỨC KHOẺ

- Đảm bảo đủ ánh sáng và thoáng khí trong thi công và quá trình khô.
- Sản phẩm không chứa chì và thủy ngân.
- Khi bị dính vào mắt, lập tức rửa tay với nước sạch và tới ngay cơ sở y tế để kiểm tra
- Sử dụng xà phòng và nước để rửa vết bám trên da
- Lưu trữ: Đóng kín miệng bao và bảo quản trong môi trường khô ráo, sạch sẽ.
- Không đổ sơn ra cống rãnh, nguồn nước.
- Đây là sản phẩm không bắt cháy. Để xa tầm tay với trẻ em.

### ĐÓNG THÙNG

- 40 Kg

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ:

**CÔNG TY TNHH SON KANSAI VIỆT NAM**

Địa chỉ : KCN Phố Nối A, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam

Email : cskh@kansaipaint.com.vn

Điện thoại : 1900 88 68 62

*\* Độ phủ thực tế có thể khác so với thông số tùy thuộc vào độ mịn và độ xốp của bề mặt được sơn, cách thức và điều kiện thi công, độ dày của màng thi công và trình độ của công nhân thi công.*

*\* Những thông tin trên là những kiến thức thiết thực nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau vì vậy chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong những điều kiện đã được thử nghiệm. Sản phẩm có thể có những thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã được đưa ra mà không cần thông báo trước.*