

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Sơn chống thấm pha xi măng Water Proof là loại sơn ngoại thất chống thấm chuyên dụng với công thức gốc nhựa Acrylic kháng nước đặc biệt. Sơn chống thấm pha xi măng Water Proof thích hợp cho các cấu trúc xi măng và bê tông của tường và sàn nhà, tòa nhà cao tầng hoặc các bề mặt chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sơn dùng cho bề mặt xây dựng ngoại thất mới hoặc đã sơn như tường gạch, thạch cao, trát xi măng...

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Khả năng chống thấm nước và độ bám dính cao.
- Chống thấm ngược vượt trội.
- Chống kiềm và ngăn ngừa muối hóa.
- Chống nấm và rêu mốc.
- Không mùi độc hại, sử dụng thân thiện với môi trường.

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ

Màu sắc	Màu ghi sáng (sau khi pha xi măng)
Bề mặt hoàn thiện	Mờ
Hàm lượng VOC	50 gam/lít
Độ dày màng sơn khô	150 microns/lớp
Độ che phủ*	2.5-3 m ² /kg. (2 lớp (tùy thuộc vào kỹ thuật sơn, độ dày và điều kiện của bề mặt)).
Nhiệt độ chớp cháy	Không
Thành phần	Nhựa gốc chuyên dụng và bột màu và bột khoáng (45-53%), phụ gia (4-6%), nước (47-49%).
Thời gian khô	Khô bề mặt: 30 phút. Sơn lớp kế tiếp sau 1 – 2 giờ.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn:

- Đảm bảo bề mặt khô và ổn định kết cấu trong vòng 28 ngày. Các khe nứt lớn cần phải được xử lý, làm sạch bụi và trét lại bằng hỗn hợp cát, xi măng và chà mịn. Xử lý những vết lõm nhỏ bằng loại bột trát ngoại thất phù hợp. Loại bỏ tạp chất bám dính trên bề mặt bằng chổi. Đối với bề mặt quá khô và các bề mặt hút nước, cần được làm ẩm với nước sạch trước khi thi công.

Đối với các bề mặt sơn lại:

- Kiểm tra dấu hiệu của tảo và nấm mốc. Nếu có, cần xử lý bằng cách dùng chổi quét lên bề mặt dung dịch tẩy rửa (pha loãng với nước theo tỉ lệ 1:3). Khi đã khô, dùng dụng cụ phun nước công suất lớn để xả sạch nấm mốc, rêu, bụi bẩn và các chất gây ô nhiễm còn sót trên bề mặt.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt 10°C và ít nhất phải lớn hơn 3°C so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối được đo ở vùng lân cận bề mặt. Cần thông gió tốt khi sơn trong khu vực kín nhằm bảo đảm màng sơn khô thích đáng.

TỶ LỆ PHA LOÃNG

Pha 1 phần sơn chống thấm pha xi măng Water Proof với 1 phần xi măng và 0.5 phần nước sạch rồi khuấy đều	
Chổi hoặc con lăn	Sẵn sàng để sử dụng. Nếu cần thiết, pha thêm tối đa 5% nước sạch.

DỤNG CỤ THI CÔNG

Chổi hoặc con lăn

Chọn kích thước phù hợp và loại chổi hoặc con lăn trước khi thi công

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ XUẤT

Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn hoặc sơn lại: Ngoại thất:

Lớp 1		Lớp 2
Sơn chống thấm pha xi măng Water Proof	Sơn lớp kế tiếp: 1 – 2 giờ	Sơn chống thấm pha xi măng Water Proof

THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Đảm bảo đủ ánh sáng và thoáng khí trong thi công và quá trình khô.
- Không chứa chì và thủy ngân.
- Lưu ý bảo vệ mắt khi thi công.
- Khi bị dính sơn vào mắt, rửa ngay với nước sạch và đến cơ sở y tế kiểm tra.
- Sử dụng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da.
- Không được đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Đây là sản phẩm không bắt cháy. Để xa tầm với của trẻ em.
- Các thông tin an toàn của sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu.

ĐÓNG THÙNG

- 4kg, 15kg

HẠN SỬ DỤNG

- 24 tháng

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH SƠN KANSAI VIỆT NAM

Địa chỉ : Khu công nghiệp Phố Nối A, Như Quỳnh, Hưng Yên, Việt Nam

Email : cskh@kansapaint.com.vn

Hotline : 1900 88 6862

** Độ phủ thực tế có thể khác so với thông số tùy thuộc vào độ mịn và độ xốp của bề mặt được sơn, cách thức và điều kiện thi công, độ dày của màng thi công và trình độ của công nhân thi công.*

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Những thông tin trên là những kiến thức thiết thực nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau vì vậy chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong những điều kiện đã được thử nghiệm. Sản phẩm có thể có những thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã được đưa ra mà không cần thông báo trước.