

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bột trét nội thất Eco Skimcoat For Interior của Kansai mang lại hiệu quả kinh tế cao, được thiết kế để thi công cho bề mặt tường, trần thô ráp, lồi lõm để làm láng mịn bề mặt bị xước, lấp các lỗ hổng, vết nứt sâu hoặc để trám phần hư hại do nước trên tường khô.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sử dụng cho các bề mặt nội thất chưa sơn hoặc đã sơn như tường gạch, thạch cao, trát xi măng hoặc tấm a-mi-ăng.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dễ dàng xả nhám.
- Màu sắc trắng vượt trội.
- Độ phủ tốt
- Dễ thi công.

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ

Màu sắc	Trắng
Bề mặt hoàn thiện	Phẳng mờ
Tỷ trọng	0.96 kg/lít
Độ dày	2 – 3 mm/2 lớp
Độ che phủ*	1.0 – 1.2 m ² /kg/2 lớp
Nhiệt độ chớp cháy	Không
Thành phần	Bột khoáng, xi măng, nhựa và phụ gia
Thời gian khô	Khô bề mặt: 1 – 2 giờ. Đóng cứng bề mặt: 24 giờ. Thời gian trát lớp kế tiếp: 1-2 giờ. Thời gian khô phụ thuộc vào độ dày thi công, nhiệt độ và độ ẩm không khí.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn:

- Đảm bảo bề mặt khô và ổn định kết cấu trong vòng 28 ngày (Độ ẩm bề mặt <16%). Những vết nứt lớn cần được trám bằng xi măng và chà mịn. Xử lý bề mặt loại bỏ các vết lồi lõm nhỏ bằng loại bột trát phù hợp. Loại bỏ tạp chất dính trên bề mặt bằng chổi.

Đối với các bề mặt sơn lại:

- Kiểm tra rêu và nấm mốc trên bề mặt. Nếu có, cần loại bỏ bằng cách chà sạch với dung dịch tẩy (pha 1 phần thuốc tẩy với 3 phần nước sạch). Để dung dịch thẩm thấu hoàn toàn lên bề mặt bị nấm mốc. Khi đã khô, dùng dụng cụ phun nước công suất lớn để xả sạch nấm mốc, rêu, bụi bẩn và các tạp chất còn sót trên bề mặt.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt 10°C và ít nhất phải lớn hơn 3°C so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối được đo ở vùng lân cận bề mặt. Cần thông gió tốt khi sơn trong khu vực kín nhằm bảo đảm màng sơn khô thích đáng. Không dùng cho bề mặt có nhiệt độ từ 40 °C trở lên

TỶ LỆ PHA LOÃNG

Trộn đều 2.5 phần bột bả nội thất với 1 phần nước sạch đến khi thành một khối dẻo đồng nhất.

DỤNG CỤ THI CÔNG

Bay xây dựng.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ XUẤT

Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn hoặc sơn lại: Nội thất

Lớp 1 & 2		Lớp 3		Lớp 4 & 5
Bột trét tường nội thất Eco Skimcoat For Interior	Sơn lớp kế tiếp: 1 – 2 giờ	Sơn lót nội thất Kansai	Sơn lớp kế tiếp: 1 – 2 giờ	Sơn phủ nội thất Kansai

THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Đảm bảo đủ ánh sáng và thoáng khí trong thi công và quá trình khô.
- Không chứa chì và thủy ngân.
- Lưu ý bảo vệ mắt khi thi công.
- Khi bị dính sơn vào mắt, rửa ngay với nước sạch và đến cơ sở y tế kiểm tra.
- Sử dụng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da.
- Không được đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Đây là sản phẩm không bắt cháy. Để xa tầm với của trẻ em.
- Các thông tin an toàn của sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu.

ĐÓNG THÙNG

- 40kg

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH SƠN KANSAI VIỆT NAM

Địa chỉ : Khu công nghiệp Phố Nối A, Như Quỳnh, Hưng Yên, Việt Nam

Email : cskh@kansapaint.com.vn

Hotline : 1900 88 6862

** Độ phủ thực tế có thể khác so với thông số tùy thuộc vào độ mịn và độ xốp của bề mặt được sơn, cách thức và điều kiện thi công, độ dày của màng thi công và trình độ của công nhân thi công.*

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Những thông tin trên là những kiến thức thiết thực nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau vì vậy chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong những điều kiện đã được thử nghiệm. Sản phẩm có thể có những thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã được đưa ra mà không cần thông báo trước.